



SONOFF-styrningen är kopplad parallellt med TORO-systemet.
TORO-systemet är det som ger ström till magnetventilerna för båda systemen.


Om SONOFF-systemet:

- Knapparna till vänster styr varje spelplan manuellt
- Vattnet stängs av automatiskt efter 15 minuter
- Vattningen går inte automatiskt vidare till nästa spelplan
- Det går att starta vattning av flera spelplaner i taget, men gör inte det för pumpen orkar nog inte
- Knapp 1 – NYA BANAN NÄRMAST VÄGEN
- Knapp 2 – NYA BANAN MOT SKOGEN
- Knapp 3 – GAMLA BANAN NÄRMAST VÄGEN
- Knapp 4 – GAMLA BANAN MOT SKOGEN
- Det finns en URL som banansvarig kan lösenordet till är man kan ställa in schema etc.

Websidan ser ut så här:

Med dom fyra översta knapparna kan man starta bevakning av varje spelplan.

Under Configuration finns Configure Timer



Under Configure Timer kan man ställa in 16 olika timers:

Timer parameters

Enable Timers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Output Action

Enable Repeat

Time
 Sunrise (05:27)
 Sunset (20:06)

: +/-

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1-16 är numrering av timer.

Output bestämmer vilken spelplan som berörs.

Action är om bevakning ska stängas av eller sättas på.

Om Enable är iklickad så kommer timern köras.

Om Repeat är iklickad så kommer timern köras varje gång det är dags.

Om Time är iklickad så kan man ställa in klockslaget som triggar timern.

Klicka i de veckodagar som timern ska köras.

Glöm inte spara.